

Verarbeitungsanleitung **Bordüren STANDARD**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Pooldesign entschieden haben!

Damit Sie lange Freude an Ihrem Designstück haben, ist die korrekte Montage sehr wichtig. Wir erklären Ihnen in wenigen, einfachen Schritten, wie Sie aus Ihrem Pool einen Designpool machen!

Benötigtes Material:

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir das Verklebeset 1. Hier sind alle Werkzeuge enthalten, die Sie für die Montage benötigen.



Verklebeset 1 enthält:



1x Kreppklebeband



1x Raket



1x SYSTEM Cleaner

Schritt-für-Schritt-Anleitung **Bordüren STANDARD**

- Schritt 1** - Lassen Sie das Wasser aus Ihrem Pool vollständig ab.
- Schritt 2** - Reinigen Sie den oberen Rand, an welchem die Bordüre angebracht werden soll, mit dem SYSTEM Cleaner und einem weichen Tuch.
- Schritt 3** - Messen Sie die gewünschte Anbringungshöhe der Bordüre ab und setzen Sie Klebmarken (wir empfehlen ca. alle 100cm)
- Schritt 4** - Fixieren Sie die Bordüre mit dem Kreppklebeband.
- Schritt 5** - Beginnen Sie am Skimmer und Lösen das erste Stück des Trägerpapiers ab. Drücken Sie die Bordüre mit der Filzkante des Rakels von der Mitte nach außen fest. Halten Sie den Rakel immer schräg und drücken Sie Luftblasen an den Rand.
- Schritt 6** - Ziehen Sie nun das Trägerpapier Stück für Stück ab und drücken Sie die Stellen mit dem Rakel fest, bis die komplette Bordüre blasenfrei verklebt ist.
- Schritt 7** - Fahren Sie mit dem Rakel noch einmal über die Kanten.
- Schritt 8** - Warten Sie mit dem erneuten Befüllen des Pools 48 Stunden, um den Kleber ausreichend trocknen zu lassen.
- Schritt 9** - Bewundern Sie Ihren neuen Designpool!

