


# AIPEP®

**CORDLESS ROBOTIC POOL CLEANER**

## **User Manual**

Original Instructions

**Aiper Scuba P1**



DE

Danke, dass Sie sich für Aiper entschieden haben.

Sie gehören nun zu den Millionen von Menschen, die Aiper bereits die Pflege ihres Pools anvertraut haben und den Komfort eines makellos sauberen Pools genießen.

Dieses Benutzerhandbuch hilft Ihnen, Ihr Gerät zu warten und sicherzustellen, dass es über Jahre hinweg mit maximaler Effizienz arbeitet. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um es durchzulesen.

Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie bitte unsere Website [www.aiper.com](http://www.aiper.com) und wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn Sie Hilfe oder weitere Informationen benötigen.

### Aiper Kundendienst:

Land	Gebührenfreie Nummer	Sprache
Deutschland	+49 8001012355	Deutsch

 E-Mail: [service@aiper.com](mailto:service@aiper.com)



Für Videoanleitung  
scannen



QR-Code scannen,  
um den Kundendienst  
zu kontaktieren

## 1. WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, wenn Sie Ihren Aiper Kabelloser Poolreinigungsroboter (im Folgenden als das „Gerät“ bezeichnet) benutzen. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brandes oder schwerer Verletzungen. Aiper haftet nicht für Verluste oder Verletzungen, die durch den unsachgemäßen Gebrauch dieses Geräts verursacht werden.

Zu Ihrer Sicherheit und um eine optimale Leistung des Geräts zu erreichen, lesen und befolgen Sie bitte diese Anleitung:

1. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht versuchen, das Gerät zu berühren, während es in Betrieb ist.
5. Erlauben Sie Kindern unter keinen Umständen, sozusagen auf dem Gerät mitzufahren.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich Menschen oder Tiere im Pool befinden.
7. Fassen Sie während des Betriebs nicht in das Gerät, da dies zu Verletzungen führen kann.
8. Lassen Sie Ihr Gerät nicht außerhalb des Wassers laufen, da dies zu einer Überhitzung führen kann.
9. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp eine Brandgefahr darstellen.
10. **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das abnehmbare Netzteil, das mit diesem Gerät geliefert wird.
11. Das Lithium-Akkupack in diesem Gerät hat 14,4V und 7800mAh, zwölf Zellen, und ist kompatibel mit dem Ladegerät Modell GC44-168260-2C. Der Akku muss vor der Entsorgung des Geräts gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entfernt und entsorgt werden.


12. Dieses Gerät darf nur mit Lithium-Akkupacks Modell C1264C5 verwendet werden.
13. Das Gerät enthält Akkus, die nur von Fachleuten ausgewechselt werden können. Um den Akku des Geräts zu ersetzen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
14. Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind. Wenn der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
15. Seien Sie sich der Gefahr bewusst, dass die Pole des akkubetriebenen Geräts oder des Akkus durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
16. Falls aus einem beschädigten Gerät eine unbekannte Flüssigkeit austritt, vermeiden Sie den Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Wenn Sie mit einer Fremdflüssigkeit in Kontakt kommen, insbesondere mit den Augen oder anderen empfindlichen Körperteilen, spülen Sie diese sofort mit Wasser. Flüssigkeit, die von einer beschädigten Batterie austritt, kann Hautreizungen oder Verbrennungen verursachen.
17. Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Wird der Akku Feuer oder Temperaturen über 130 °C (265°F) ausgesetzt, kann es zu einer Explosion kommen.
18. Nehmen Sie das Gerät aus dem Ladegerät, und schalten Sie die Power-Taste des Geräts aus, bevor Sie den Akku herausnehmen, um das Gerät zu entsorgen.
19. Vor der Entsorgung des Geräts muss der Akku separat entfernt und gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.
20. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
21. Verbrennen Sie das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Der Akku kann bei einem Brand explodieren.
22. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet und die Ladestation trocken ist, bevor Sie es mit dem Ladegerät aufladen. Während des Ladevorgangs sollte Ihr Gerät an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahrt werden. Decken Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht zu, da dies zu einer Überhitzung der Komponenten führen kann.
23. **WARNUNG:** Ersetzen Sie beschädigte Kabel sofort, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
24. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker oder dem Aiper-Kundendienst ausgetauscht oder repariert werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
25. Das Netzgerät darf nicht repariert und nicht mehr verwendet werden, wenn es beschädigt oder defekt ist.
26. Nur zertifizierte Fachleute sollten die versiegelte Antriebseinheit Ihres Geräts zerlegen.

27. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie nur Anbaugeräte, die vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden.
28. Betreiben Sie Ihren Gerät nicht gleichzeitig mit anderen Geräten, wie z. B. einem Poolfilter, Reinigungsgerät oder Reiniger.
29. Wenn Sie Ihr Gerät ins Wasser legen, muss die Vorderseite des Geräts nach oben zeigen und sollte niemals auf den Kopf gestellt oder ins Pool geworfen werden.
30. Achten Sie auf Ihre Schritte und halten Sie sich im Gleichgewicht, wenn Sie in der Nähe des Pools arbeiten.
31. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, durchbohren Sie nicht das Gehäuse und beschädigen Sie es nicht absichtlich, da dies zum Erlöschen der Garantie führen kann.
32. Trennen Sie den Poolreinigungsroboter vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten, wie z. B. die Reinigung des Filters, durchführen.
33. Vor der Reinigung oder Wartung des Ladegeräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
34. Wenn Sie das Ladegerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Stecker.
35. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es in einem kühlen, gut belüfteten Raum auf.
36. VORSICHT:
  - NUR FÜR DIE VERWENDUNG IN POOLS.
  - DIE PUMPE DARF NICHT TROCKEN LAUFEN.
  - NUR ZUR VERWENDUNG MIT DEM GENEHMIGTEN Aiper-LADEGERÄT MODELL GC44-168260-2C.


**BEWAHREN SIE DIESE  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
GUT AUF**

## 2. Produktbestandteile

### 2.1 Verpackungsinhalt



Poolreinigungsroboter × 1



Ladegerät × 1



Haken × 1



Benutzerhandbuch × 1




Extra Austauschbarer  
MicroMesh™- Ultrafeinfilter × 2



Extra Walzenbürste × 2

### 2.2 Komponentenübersicht



Poolreinigungsroboter (Seitenansicht)

## 3. Wie Sie Ihre Aiper Scuba P1 benutzen

### 3.1 Betriebsbedingungen

Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät nur in den angegebenen Poolumgebungen verwendet wird. Schäden, die durch die Verwendung außerhalb dieser Bedingungen entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

• Wassertemperatur	10–40 °C (50–104 °F)
• pH-Wert	7,0–7,8
• Chlor	Maximal 4 ppm
• Natriumchlorid	Maximal 5 000 ppm

### 3.2 Ladevorgang

**VORSICHT:**


Bitte laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es zur Reinigung des Pools verwenden.

Laden Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf.

#### Option zum Aufladen:

Entfernen Sie vor dem Aufladen die Abdeckung der Ladestation und stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist. Wenn Wasser oder Feuchtigkeit in den Anschluss eingedrungen ist, wischen Sie ihn mit einem sauberen Tuch trocken, bevor Sie Ihr Gerät aufladen.

Verwenden Sie das mitgelieferte Gleichstromladegerät. Schließen Sie das Ladegerät an die Ladestation des Geräts an und stecken Sie es dann in eine beliebige Steckdose; die LED-Statusanzeige pulsiert während des Ladevorgangs und leuchtet grün, wenn das Gerät vollständig geladen ist.




### 3.3 Wählen des Filters


Es werden zwei unterschiedlich dicke Filter angeboten: ein auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilter und ein Filterkorb.

Der auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilter kann Partikel mit einer Größe von 3-10µm abfangen, z. B. Schlamm und einige Algen. Wenn die sichtbaren Verunreinigungen minimal sind (z. B. Steine, Blätter, Sand, Schutt, Haare) und das Wasser trüb erscheint oder einige Algen aufweist, empfiehlt es sich, sowohl den Filterkorb als auch den auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilter zu verwenden.

Wenn eine große Menge an sichtbaren Verunreinigungen vorhanden ist, wird empfohlen, nur den Filterkorb und nicht den auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilter zu verwenden.




Filterkorb





Auswechselbarer MicroMesh™-Ultrafeinfilter

### 3.4 Reinigungsprozess

1. Halten Sie die -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- bzw.





2. Standardmäßig startet das Gerät im Intelligenten Modus. Drücken Sie kurz die -Taste, um die vier Reinigungsmodi zu durchlaufen und einen auszuwählen: Intelligenter Modus, Poolboden-Modus, Poolwand-Modus und Periodischer Modus.



Tauchen Sie das Gerät nach dem Einschalten und der Auswahl eines Reinigungsmodus innerhalb von 30 Sekunden in das Schwimmbecken ein, um ein automatisches Abschalten zu verhindern. Sobald das Gerät den Boden des Schwimmbeckens erreicht hat, beginnt es innerhalb von 10 Sekunden nach dem Bodenkontakt mit dem ausgewählten Reinigungsprogramm.



Die Details der einzelnen Reinigungsmodi werden im Folgenden beschrieben:

- **Intelligenter Modus:** Das Gerät reinigt die Wände und den Boden Ihres Pools nacheinander und plant seinen Weg anhand des Akkustands.





### Intelligenter Modus

- **Poolboden-Modus:** Das Gerät reinigt den Boden des Schwimmbeckens auf einer S-förmigen Route, ohne emporzuklettern oder Wände zu reinigen.




### Poolboden-Modus



- Poolwand-Modus: Das Gerät reinigt die Beckenwände auf einer N-förmigen Route. In diesem Modus reinigt das Gerät nicht den Boden des Pools.



**Poolwand-Modus**

- Periodischer Modus: Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, reinigt es den Poolboden eine Woche lang automatisch alle 48 Stunden, wobei jede Reinigung 45 Minuten dauert.

Um die periodische Reinigung zu beenden und in einen anderen Reinigungsmodus wechseln, entfernen Sie das Gerät aus Ihrem Pool, wenn er nicht gereinigt wird. Drücken Sie die  -Taste, um die Reinigungsmodi zu durchlaufen und den gewünschten auszuwählen, und setzen Sie das Gerät wieder in den Pool. Das Gerät reinigt nun gemäß dem ausgewählten Plan.




**Periodischer Modus**


Wenn Ihr Pool einen rautenförmigen, schalenförmigen oder sonstigen komplexen Boden hat, verwenden Sie den Modus „Adaptiver Pfad“.

**Wie Sie den Adaptiver Pfad aktivieren:**  
Halten Sie die  6 Sekunden lang gedrückt, bis Sie zwei Pieptöne hören. Lassen Sie dann die Taste los und drücken Sie sie zweimal. Alle vier Modusanzeigen leuchten auf – dies signalisiert, dass das Gerät erfolgreich den Modus „Adaptiver Pfad“ aktiviert hat.



**Hinweis:** Im Modus „Adaptiver Pfad“ reinigt das Gerät den Boden und die Wände des Pools und nutzt keine S-förmige Flugbahn.




3. Wenn der Akkustand niedrig ist, was durch eine stetig rot leuchtende LED-Status-Anzeige signalisiert wird, stoppt das Gerät den aktuellen Reinigungsvorgang und parkt automatisch am Beckenrand.



4. Der Benutzer kann den Haken an jede handelsübliche teleskopische Poolstange (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen, um die Reichweite des Hakens zu vergrößern. Haken Sie den Griff des Geräts ein und heben Sie das Gerät aus dem Wasser.




5. Lassen Sie das Wasser aus dem Gerät ablaufen, bevor Sie es verstauen oder aufladen.




## 4. Wartung

### 4.1 Reinigung des Filterkorbs



1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
2. Halten Sie das Gerät mit einer Hand und heben Sie mit der anderen Hand den Griff des Filterkorbs an, um ihn zu entfernen.





3. Drücken Sie auf die Verriegelung des Filterkorbs und heben Sie den Griff der Oberschale an, um sie zu öffnen.






4. Entleeren Sie den Filterkorb und entfernen Sie den auswechselbare MicroMesh™-ultrafeinfilter






Entfernen Sie die Verriegelungen A, B, C und D des Gummi-streifens des auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilters aus dem Begrenzungsschlitz.

5. Spülen Sie den auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfiler und den Filterkorb separat aus.




Der auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfiler muss innen und außen gespült werden. Falls nötig, können Sie ihn von Hand schrubben.


6. Setzen Sie den Filter nach dem Trocknen des auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilters und des Filterkorbs in den Filterkorb und setzen den Filterkorb wieder in das Gerät ein.




Achten Sie darauf, dass A und B auf dem Filterkorb mit A und B auf dem auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilter übereinstimmen.




Ziehen Sie nacheinander die vier Ecken A, B, C und D am Gummistreifen hoch. Achten Sie darauf, dass er in dem Begrenzungsschlitz des auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilters steckt.



Prüfen Sie nach dem Einbau, ob sich der Gummistreifen in dem Begrenzungsschlitz befindet.



7. Vergewissern Sie sich nach dem Wiedereinsetzen, dass der Filterkorb fest sitzt. Ziehen Sie den Griff vorsichtig nach oben, um zu prüfen, ob das Gerät eingerastet ist.




Anmerkungen:


- Nehmen Sie das Gerät nach jedem Reinigungsvorgang sofort aus dem Pool und reinigen Sie den Filterkorb sofort. Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit im Pool.
- Das Trocknen des auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilters und des Filterkorbs nach jeder Reinigung ist nicht erforderlich und wird nur empfohlen, um feuchtigkeitsbedingte Gerüche zu vermeiden.
- Wenn Sie Ihr Gerät, einschließlich des auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilters und des Filterkorbs, trocknen oder aufbewahren, sollten Sie es an einem gut belüfteten Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.
- Der auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilter kann Partikel bis zu einer Größe von 3-10 µm abfangen, z. B. Schlamm und einige Algen. Wenn die sichtbaren Verunreinigungen minimal sind (z. B. Steine, Blätter, Sand, Schutt, Haare) und das Wasser trüb erscheint oder einige Algen aufweist, wird empfohlen, sowohl den Filterkorb als auch den auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilter zu verwenden. Bei einem hohen Anteil an sichtbaren Verunreinigungen wird empfohlen, nur den Filterkorb und nicht den auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilter zu verwenden.
- Es ist ratsam, den auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilter und den Filterkorb mit einer Hochdruck-Wasserpistole zu reinigen, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.
- Nach mehrmaligem Gebrauch kann die Oberfläche des auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilters Abnutzungserscheinungen aufweisen, was seine Leistung jedoch nicht beeinträchtigt.
- Der auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilter ist ein Verbrauchsartikel und sollte nach ungefähr 30 Anwendungen ausgetauscht werden, um eine effektive Filterung zu gewährleisten.

## 4.2 Reinigung des Propellers


1. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die Ablaufabdeckung aufzuhebeln.




2. Entfernen Sie nach dem Abnehmen der Ablaufabdeckung die Propellerabdeckung, um den Propeller freizulegen.




3. Entfernen Sie alle Verunreinigungen, die sich im Propeller fangen haben.



4. Bringen Sie nach der Reinigung des Propellers die Propellerabdeckung und die Ablaufabdeckung wieder an.




5. Richten Sie die A-, B- und C-Clips am Ablaufabdeckung an denen des Geräts aus. Stecken Sie die A- und B-Clips der Ablaufabdeckung in das Gerät und drücken Sie dann den C-Clip nach unten, bis er sicher befestigt ist.




### 4.3 Auswechseln des Raupenbands


1. Nehmen Sie die seitliche Abdeckplatte vom Gerät ab: Legen Sie das Gerät auf die Seite, drücken Sie die 4 Clips an der seitlichen Abdeckplatte nach innen und hebeln Sie sie auf, und nehmen Sie die seitliche Abdeckplatte nach oben ab.




2. Entfernen Sie die Schrauben und die Führungshülse vom Hinterrad.




3. Entfernen Sie das Hinterrad und das Raupenband des Geräts, indem Sie vorsichtig an jedem Teil ziehen.




4. Richten Sie die Zahnräder des Ersatz-Raupenband an den Zahnrädern beider Räder aus. Montieren Sie das Hinterrad und das Raupenband wieder und vergewissern Sie sich, dass sie an der Kettenführung befestigt sind.



5. Bringen Sie die Führungshülse für das Hinterrad an und achten Sie darauf, dass die Oberseite der drei Schäfte mit dem Loch am Gerät übereinstimmt.




6. Ziehen Sie die Schrauben fest und bringen Sie die seitliche Abdeckplatte wieder an. Wiederholen Sie diesen Schritt für das andere Raupenband.




#### 4.4 Auswechseln der Walzenbürste

1. Entfernen Sie alle Silikonschnallen von Ihrer aktuellen Walzenbürste.



2. Nehmen Sie nach dem Entfernen die ErsatzWalzenbürste und richten Sie die Silikonschnallen an den Schlitzen aus. Drücken Sie die Schnallen in jeden Schlitz, um die neue Walzenbürste an Ihrem Gerät zu befestigen. Wiederholen Sie diesen Schritt für die andere Walzenbürste.












## 4.5 Ausschalten und Aufbewahren des Aiper

Wenn Ihr Aiper-Gerät in der Nebensaison, z. B. im Winter oder während langer Urlaube, nicht benutzt wird, sollten Sie die folgenden Schritte befolgen, um es in Topform zu halten:

1. Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es einlagern. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt ist, bevor Sie es einlagern.
2. Reinigen Sie das gesamte Gerät gründlich, einschließlich der Ober- und Unterschale, der Räder, der Bürsten und der Ladestation, um jeglichen Schmutz zu entfernen.
3. Trocknen Sie das Gerät mit einem Papiertuch oder einem weichen Tuch ab und stellen Sie sicher, dass die Abdeckung der Ladestation richtig geschlossen ist.
4. Lagern Sie das Gerät in seiner Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
5. Laden Sie den Akku alle sechs Monate auf, um seinen Zustand zu erhalten.

## 5. Technische Daten

Modell: PRE1
Poolgröße: 150 m <sup>2</sup> / 1 600 Fuß <sup>2</sup>
Nenneingang: 16,8 V=2,6 A
Ladegerätmodell: GC44-168260-2C
Ladegerät-Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
Ladegerät-Ausgang: 16,8 V=2,6 A
Aufladezeit: 3-4 Stunden
Absaugleistung: 15000 L/h (3 960 G/h)
Akkulaufzeit: 150 Minuten
Akkukapazität: 7 800 mAh (112,32Wh)
Akkuspannung: 14,4 V
Wasserschutzklasse: IPX8
Maximale Wassertiefe: 3 m (10 Fuß)
Frequenzbereich: 2,4-2,483 GHz, Maximale Strahlungsleistung (EIRP): 20dBm

	Gleichstrom.
	Wechselstrom.
	Geräte der Klasse II.
	Schaltnetzteil.
	Polarität des Gleichstromanschlusses.
	Kurzschlussfester Sicherheitstrenntransformator.
	Nur zur Verwendung in Innenräumen.
	Wenn die Stifte der Steckerteile beschädigt sind, muss das Steckernetzteil verschrottet werden.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig.

## 6. LED-Status-Anzeige

Status-Anzeige	Gerätestatus	Statusbeschreibung
Rot pulsierend	Aufladen	Aufladen (Akku < 15%).
Blau pulsierend		Aufladen (Akku 15-50%).
Grün pulsierend		Aufladen (Akku > 50%).
Grün stetig		Laden abgeschlossen.
Rot stetig	Standby oder Reinigung	Akku fast leer (Batterie < 15%). Die Aufgabe wird gestoppt, und das Gerät parkt automatisch am Rand.
Blau stetig		Akkuverbrauch reduzieren (Akku 15-50%).
Grün stetig		Normaler Betrieb (Akku > 50%).
Blinkt abwechselnd rot und gelb	Störung oder Fehler	Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“.
Blinkt abwechselnd rot und blau		
Blinkt abwechselnd rot und grün		
Gelb blinkend		
Rot blinkend		

## 7. Fehlerbehebung

NR.	Fehlfunktion	Mögliche Ursachen	Lösungen
1	Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Unzureichende Akkuleistung.	Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie versuchen, Ihr Pool reinigen zu lassen.
		Akkutemperatur zu hoch/niedrig.	Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebung zwischen 10 °C (50 °F) und 40 °C (104 °F).
2	Gerät wird nicht geladen.	Ladegerät nicht eingeschaltet oder beschädigt.	Prüfen Sie, ob das Ladegerät sicher angeschlossen ist und ob die Kontrollleuchte am Ladegerät leuchtet. Wenn der Stecker richtig angeschlossen ist, aber das Licht nicht leuchtet, ist das Ladegerät möglicherweise defekt. Bitte wenden Sie sich an den Aiper-Kundendienst.
		Akkutemperatur zu hoch/niedrig.	Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebung zwischen 10 °C (50 °F) und 40 °C (104 °F).
		Durch längere Nichtbenutzung des Geräts hat sich der Akku entladen.	Befolgen Sie den Abschnitt „Ausschalten und Aufbewahren des Aiper“ in der Anleitung „Wartung“, um das Gerät ordnungsgemäß aufzubewahren. Sollte sich das Gerät aufgrund längerer Nichtbenutzung nicht aufladen lassen, wenden Sie sich bitte an den Aiper-Kundendienst.
3	Das Gerät bleibt zu lange auf dem Abfluss des Pools.	Das Gerät hat sich im Abfluss des Pools verfangen.	Öffnen Sie den Abfluss des Pools nicht, während das Gerät die Reinigung durchführt. Wenn es feststeckt, befreit sich das Gerät selbst.
4	Das Gerät kippt oder zeigt eine verminderte Reinigungsleistung im Wasser.	Der Filterkorb ist voll.	Bitte entleeren und reinigen Sie den Filterkorb gründlich.
		Der auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilter ist verstopft.	Bitte spülen Sie den Filter mit einer Hochdruck-Wasserpistole aus.
		Ist möglicherweise der Propeller blockiert.	Überprüfen Sie den Propeller auf Verunreinigungen und reinigen Sie ihn bei Bedarf. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Wartung“ unter „Reinigung des Propellers“.

NR.	Fehlfunktion	Mögliche Ursachen	Lösungen
5	Das Gerät klettert nicht an den Poolwänden hoch.	Der Filterkorb ist voll.	Bitte entleeren und reinigen Sie den Filterkorb gründlich.
		Der auswechselbarer MicroMesh™-ultrafeinfilter ist verstopft.	Bitte spülen Sie den Filter mit einer Hochdruck-Wasserpistole aus.
		Das Gerät befindet sich im Intelligenten Modus, aber der Akkustand liegt unter 50%.	Laden Sie das Gerät vollständig auf und betreiben Sie es dann wieder im Intelligenten Modus.
6	Das Gerät funktioniert nicht mehr.	Wenn die LED-Status-Anzeige abwechselnd rot und gelb blinkt, ist der Motor der Wasserpumpe möglicherweise verstopft oder defekt.	Überprüfen Sie den Propeller auf Verunreinigungen und reinigen Sie ihn bei Bedarf. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Wartung“ unter „Reinigung des Propellers“.
		Wenn die LED-Status-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt, ist der linke Antriebsmotor möglicherweise verstopft oder defekt.	Prüfen Sie, ob sich Schmutz um die Walzenbürste herum verfangen hat, und reinigen Sie sie bei Bedarf. Wenn sich die Walzenbürste immer noch nicht dreht, wenden Sie sich bitte an den Aiper-Kundendienst.
		Wenn die LED-Status-Anzeige abwechselnd rot und grün blinkt, ist der rechte Antriebsmotor möglicherweise verstopft oder defekt.	
		Wenn die LED-Status-Anzeige gelb blinkt, steckt das Gerät möglicherweise fest.	Warten Sie, bis sich das Gerät von selbst befreit, oder entfernen Sie es manuell aus dem Bereich, in dem es feststeckt.
		Wenn die LED-Status-Anzeige rot blinkt, ist möglicherweise die Akkutemperatur zu hoch/niedrig.	Das Gerät unterbricht die laufende Aufgabe, bis die Temperatur wieder ein sicheres Niveau erreicht hat, und nimmt dann die Arbeit wieder auf.

## 8. Garantie

Dieses Produkt hat die von unseren Technikern durchgeführte Qualitätskontrolle und Sicherheitsprüfung bestanden.

1. Dieses Produkt wird mit einer Garantie geliefert, die den Akku und den Motor Ihres Artikels ab dem Kaufdatum abdeckt.
2. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt verändert, missbraucht oder von nicht autorisierten Personen repariert wurde.
3. Diese Garantie erstreckt sich nur auf Fabrikationsfehler und deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Handhabung des Produkts durch den Besitzer entstehen.
4. Die Bestellnummer oder der Kaufbeleg muss bei jeder Reparaturanforderung während der Garantiezeit vorgelegt werden.
5. Dies ist eine zusätzliche Garantie, die von AIPER INTELLIGENT SARL, 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, Frankreich, angeboten wird. Diese Garantie berührt nicht die unentgeltlichen Rechtsbehelfe wegen Nichteinhaltung von Eigenschaften, die dem Verbraucher gegenüber dem Verkäufer nach dem Gesetz zustehen.
6. Garantie E-Mail: [service@aiper.com](mailto:service@aiper.com)

## Konformitätserklärung (CE)

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt allen Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien 2014/53/EU & 2011/65/EU entspricht - den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter dem folgenden Link:  
<https://aiper.com/eu/productdoc>

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der unten angegebenen Adresse angefordert werden:  
 AIPER INTELLIGENT SARL  
 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, Frankreich



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden muss.

AIPEER®



040401.0276-0813

[www.aiper.com](http://www.aiper.com)